



ENERGOLINE

Cracow Consulting Company

Wyłączny importer promienników ENERGOTECH od 1993 r.

INSTRUKCJA MONTAŻU
PROMIENNIK ELEKTRYCZNY
ENERGOLINE



INSTRUKCJA MONTAŻU **ENERGOLINE:**

Energoline EL, napięcie zasilania 230 -240V to promiennik ławkowy/sufitowy w klasie osłony IP 44, który można stosować w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych. Montażu powinien dokonać uprawniony elektryk. Montaż powinien być wykonany na stałe.

1. EnergoLine może być montowany pod ławkami (np. w kościołach lub poczekalniach) oraz na ścianach i stropach we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach. Minimalna wysokość montażu i odległości do materiałów palnych (rys. 1).
2. EnergoLine ma wbudowane uchwyty na bokach do montażu pod ławkami na ścianie lub stropie. Należy zastosować minimum dwie śruby z każdej strony do montażu z każdej strony w odległości od siebie c/c (Rys. 2).
3. Podłącz przewód zasilający do zacisku 4 mm² w puszcze (Rys. 3). Są dwa otwory wybite w obudowie z każdej ze stron. Przewody zasilające powinny mieć średnice 6-12 mm. Należy ostrożnie dociąć zaślepkę w celu uzyskania dobrego uszczelnienia wokół przewodu.
4. Używanie lakierów, rozpuszczalników, lub zabrudzone powietrze może spowodować odbarwienie lub zabarwienie promiennika.

UWAGA !!!Należy zawsze wyłączyć promiennik podczas malowania. Używaj wilgotnej szmatki do wycierania obudowy ! UWAGA!!!

WARUNKI GWARANCJI:

1. Firma Cracow Consulting Company udziela Nabywcy gwarancji fabrycznej na okres 36 miesięcy (3 lata).
2. Cracow Consulting Company zapewnia Nabywcę o dobrej jakości sprzętu, na który wydawana jest niniejsza karta gwarancyjna. Cracow Consulting Company udziela na promiennik sufitowy gwarancji pod warunkiem, że promiennik będzie zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją montażową. Wszelkie przeróbki lub uszkodzenia mechaniczne spowodują utratę gwarancji .
3. Wady fabryczne sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą najszybciej, jak jest to możliwe.
4. Cracow Consulting Company zastrzega sobie prawo oceny, czy dana wada jest wadą fabryczną. Należy pamiętać, że używanie lakierów, działanie pyłów lub obecność innych zanieczyszczeń powietrza może powodować zmianę koloru obudowy promiennika lub emitorów. Jest to normalne zjawisko i nie ma wpływu na funkcje grzewcze promiennika. Podczas lakierowania należy promiennik wyłączyć.
UWAGA! Jeżeli w obiekcie, w jakim są zamontowane promienniki występuje zanieczyszczenie powietrza (np. unosi się w powietrzu kurz, proch czy pył) promienniki należy czyścić z zalegającego na nich kurzu, co najmniej 1 raz w tygodniu.
5. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży lub montażu. Informujemy, że sam dokument faktury VAT wystawiony przez firmę Cracow Consulting Company jest uznawany za kartę gwarancyjną.
6. W przypadku wady fabrycznej, koszty transportu promiennika do siedziby firmy ponosi:
 - sprzedaż bez montażu- Nabywca dostarcza sprzęt do Punktu Serwisowego na swój koszt. Koszt dostawy powrotnej ponosi firma Cracow Consulting Company
 - sprzedaż z montażem- serwis gwarancyjny u Klienta na koszt Cracow Consulting Company
7. Liczba napraw, po dokonaniu których przysługuje prawo do wymiany sprzętu wynosi 3.
8. Gwarancja nie obejmuje odkształceń, przebarwień, itp., oraz elementów zużywających się (element grzewczy, odbłyśnik).
9. Punktem serwisowym jest firma Cracow Consulting Company z siedzibą w : Stojowice 72, 32- 410 Dobczyce, tel. 12 431 06 95, 12 427 25 19 .